

RS-232 (по умолчанию) Автономное

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ ВКТ-9-02* X - X

Блок питания

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ ВКТ-9-02 485 - БП

RS-485

RS-232 (по умолчанию)

*** ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ**

01 - 1 тепловая система
02 - 2 тепловых системы